






# Millenium 3 & MTP8/50 ou MTP8/70

Paramétrages pour transfert d'application par Ethernet direct

- Câblage pour transfert d'application par Ethernet direct 
- Paramétrages des adresses IP pour MTP8/XX et PC 
- Paramétrer l'adresse IP de l'écran MTP 
- Paramétrer l'adresse IP du PC sous Win XP 
- Paramétrer l'adresse IP du PC sous Win7 

 Des liens sur chaque onglet de ce document permettent d'accéder directement à un chapitre

## • Câblage pour transfert d'application par Ethernet direct



## • Transfert d'application par Ethernet direct



## • Paramétrages des adresses IP pour MTP8/XX et PC

Pour assurer la communication entre MTP8/XX et le PC, ceux ci doivent être sur le même réseau local.

Des plages d'adresses IP sont réservés pour les réseau locaux.

Dans notre exemple nous allons utiliser:

Adresse IP MTP8/XX - 192.168. 0 .101


Adresse IP du PC - 192.168. 0 .100

Masque de sous réseau - 255.255.255. 0

Passerelle - 192.168. 0 . 0

**Masque de sous réseau et passerelle doivent être les mêmes dans le MTP8/XX et le PC!**



## • Paramétrer l'adresse IP des écrans MTP 8/50 et 8/70



- Toucher la flèche en bas à droite de l'écran MTP
- Puis toucher la roue crantée pour accéder au *System settings*
- Entrer le mot de passe par défaut 11111 avec le clavier virtuel
- L'utilisation d'un stylet simplifie l'entrée des données




## • Paramétrer l'adresse IP des écrans MTP 8/50 et 8/70



- Sélectionner “*IP address get from below*”
- Entrer *IP address*, *Subnet Mask* et *Gateway* comme indiqué, avec le clavier
- Toucher *Apply* puis *OK*


## • Paramétrer l'adresse IP du PC sous Win XP



- Si votre PC est connecté à un réseau, débrancher le câble de connexion
- Brancher le câble Ethernet croisé, cliquer sur *démarrer* et ouvrir *Paramètres*, *Connexions réseau*, *Connexion au réseau local*
- Sélectionner *Internet Protocol (TCP/IP)* et cliquer sur *Propriétés*.




- Paramétrer l'adresse IP du PC sous Win XP




- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cocher *Utiliser l'adresse IP suivante* et entrer les adresses et masques comme indiqués

- Paramétrer l'adresse IP du PC sous Win7




- Cliquer sur *Démarrer*, puis *Panneau de configuration*

## • Paramétrer l'adresse IP du PC sous Win7




- Si vous êtes en affichage par “*icônes*” cliquer sur *Centre Réseau et partage*

## • Paramétrer l'adresse IP du PC sous Win7




- Si vous êtes en affichage par "Catégorie" cliquer sur *Réseau et Internet*
- Qui ouvrira une fenêtre avec le *Centre Réseau et partage*





## • Paramétrer l'adresse IP du PC sous Win7




- Dans le *Centre Réseau et partage* cliquer sur *Modifier les paramètres de la carte*

ou

- Cliquer sur *Connexion au réseau local*




## • Paramétrer l'adresse IP du PC sous Win7



- Cliquer sur *Propriétés*
- Double cliquer sur *Internet Protocol Version 4*

## • Paramétrer l'adresse IP du PC sous Win7



- Cocher *Utiliser l'adresse IP suivante*
- Entrer l'adresse IP, Masque de sous réseau et Passerelle par défaut comme indiqué